

CASIO®

Module No. 4738



Руководство по пользованию функциями часов

AQF-102

- Не подвергайте часы воздействию предельных температур.
- Хотя часы и предназначены для активного повседневного использования, тем не менее нужно носить их аккуратно и избегать падений.
- Не застегивайте ремешок слишком сильно. У вас должен проходить палец между вашим запястьем и ремешком.
- Для очистки часов и ремешка используйте сухую мягкую ткань, либо мягкую ткань, смоченную в водном растворе мягкого нейтрального моющего средства. Никогда не пользуйтесь легко испаряющимися средствами (например, такими, как бензин, растворители, распыляемые чистящие средства и т.п.).
- Когда вы не пользуетесь вашими часами, храните их в сухом месте.
- Избегайте попадания на часы бензина, чистящих растворителей, аэрозолей из распылителей, kleящих веществ, краски и т.п. Химические реакции, вызываемые этими материалами, приводят к разрушению прокладок, корпуса и полировкам часов.
- Особенность некоторых моделей часов является наличие на их ремешке изображений, выполненных шелкографией. Будьте осторожны при чистке таких ремешков, чтобы не испортить эти рисунки.

4

ПРЕЖДЕ ВСЕГО ПРОЧТИТЕ ЭТУ ВАЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ

Батарейка

- Батарейка, установленная в часы на заводе, разряжается во время их доставки и хранения. При первых признаках недостаточности питания (нечеткость изображения) необходимо заменить батарейку в ближайшем к вам авторизованном сервисном центре «CASIO», либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

Защита от воды

Для всех категорий часов запрещается:

- нажимать кнопки под водой;
- переводить стрелки под водой;
- отвинчивать переводную головку под водой;

Если часы подверглись воздействию соленой воды, то тщательно промойте их и вытрите насухо. Не надевайте часы на кожаном ремешке во время плавания. Избегайте длительного контакта кожаного ремешка с водой.

1

Для часов с пластмассовыми ремешками...

- Вы можете обнаружить белесое порошкообразное вещество на ремешке. Это вещество не вредно для вашей кожи или одежды и может быть легко удалено путем простого протирания куском ткани.
- Попадание на пластмассовый ремешок пота или влаги, а также хранение его в условиях высокой влажности может привести к повреждению, разрыву или растрескиванию ремешка. Для того чтобы обеспечить длительный срок службы пластмассового ремешка, при первой возможности протрите его от грязи и воды с помощью мягкой ткани.

Для часов с флуоресцентными корпусами и ремешками...

- Длительное облучение прямым солнечным светом может привести к постепенному исчезновению флуоресцентной краски.
- Длительный контакт с влагой может вызвать постепенное исчезновение флуоресцентной краски. В случае попадания на поверхность часов любой влаги, как можно скорее сотрите ее.
- Длительный контакт с любой другой влажной поверхностью может привести к обесцвечиванию флуоресцентной краски. Проверьте, удалена ли влага с флуоресцентной поверхности и избегайте ее контакта с другими поверхностями.

5

- Часы классифицируются по разрядам (с I по V разряд) в соответствии со степенью их защиты от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, чтобы определить правильность их использования.

| * Раз- ряд | Маркировка корпуса | Брызги, дождь и т.п. | Плавание, мытье маши- ны и т.п. | Подводное плавание, ныряние и т.п. | Ныряние с аква- лангом |
|---------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|------------------------------|
| I | - | Нет | Нет | Нет | Нет |
| II | WATER RESISTANT | Да | Нет | Нет | Нет |
| III | 50 M WATER RESISTANT | Да | Да | Нет | Нет |
| IV | 100 M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Нет |
| V | 200 M WATER RESISTANT 300 M WATER RESISTANT | Да | Да | Да | Да |

• Примечания

- Часы не защищены от воды. Избегайте попадания любой влаги;

2

- Сильное трение поверхности, имеющей нанесенную флуоресцентную краску, о другую поверхность может привести к переносу флуоресцентной краски на эту поверхность.

При использовании изделия в условиях резких перепадов температур допускается незначительное образование конденсата на внутренней стороне стекла. Данное явление обусловлено законами физики и не является дефектом.

Фирма «CASIO COMPUTER CO., LTD» не несет ответственности за какой бы то ни было ущерб, который может возникнуть при использовании этих часов, и не принимает никаких претензий со стороны третьих лиц.

6

- II WR (Water Resistant) означает, что модель водонепроницаема согласно ISO 2281. Кратковременный контакт с водой не вызывает никаких проблем;
- III С водозащитой в 5 Бар (50 метров) часы способны выдержать давление воды обозначенной величины и, соответственно, могут быть использованы во время принятия душа и кратковременного купания;
- IV Водозащита в 10 Бар (100 метров) означает, что часы могут быть использованы во время обычного плавания и ныряния под водой с трубкой;
- V Водозащита в 20 Бар (200 метров) означает, что часы могут быть использованы при погружении с аквалангом (за исключением таких глубин, при которых требуется гелиево-кислородная смесь).

Уход за вашими часами

- Никогда не пытайтесь самостоятельно открывать корпус и снимать заднюю крышку.
- Замена резиновой прокладки, защищающей часы от попадания воды и пыли, должна осуществляться через каждые 2 - 3 года.
- Если во внутреннюю часть часов попадет влага, то немедленно проверьте их у ближайшего к вам дилера, либо у дистрибутора фирмы «CASIO».

3

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ

На рисунке изображен общий вид часов в Режиме Текущего Времени.



Нажмите кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности:
Режим Текущего Времени → Режим Секундомера → Режим Записной Книжки Секундомера → Режим Таймера Обратного Отсчета → Режим Звукового Сигнала → Режим Мирового Времени → Режим Аналогового Времени → Режим Текущего Времени.
В любом режиме нажмите кнопку «L» для включения подсветки дисплея.

7

РЕЖИМ ТЕКУЩЕГО ВРЕМЕНИ

Установка времени и даты

- Нажмите кнопку «A» в Режиме Текущего Времени. Изображение секунд начнет мигать.
- Нажмите кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Секунды → DST (Режим летнего времени) → Временная разница по Гринвичу → Часы → Минуты → 12/24 часовой формат времени → Год → Месяц → Число → Калибровка датчика температуры → Единица температуры → Секунды.
- Если вы выбрали для коррекции секунды (изображение секунд мигает), нажмите кнопку «D» для сброса значения счетчика секунд в 00. Если вы нажмете кнопку «D» при значении счетчика секунд между 30 и 59, то значение счетчика установится в 00 и 1 прибавится к счетчику минут, если значение счетчика секунд будет между 00 и 29, то изменение счетчика минут не произойдет.
- Для изменения значений минут и т.д., используйте кнопку «D» для увеличения и кнопку «B» для уменьшения значений.

8

- По окончании установок нажмите кнопку «A».

• Для возврата в Режим Текущего времени нажмите кнопку «C».

Подсветка

- В любом режиме нажмите кнопку "L" для включения подсветки.
- Подсветка часов автоматически выключается при звучании любых звуковых сигналов.
- Подсветка этих часов выполнена на электролюминесцентных (EL) панелях, мощность которых падает после определенного срока использования.
 - Во время освещения дисплея часы испускают слишкомый сигнал. Это происходит потому, что элементы подсветки выгорают, это не является показателем неисправности часов.
 - Подсветку трудно разглядеть, если на часы падают прямые солнечные лучи.
 - Частое использование подсветки сокращает жизнь элемента питания.

Автоподсветка

Автоподсветка включается автоматически каждый раз, когда ваша рука расположена под углом 40° градусов относительно земли. Не используйте функцию автоподсветки, когда свет может повредить

12

- Удерживание кнопок в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
- День недели устанавливается автоматически в соответствии с датой.
- Вы можете установить значение времени в диапазоне от 2000г. до 2099г.
- Для включения (индикатор «DST»)/выключения летнего времени нажмите кнопку «D».
- 6. Для переключения 12/24 формата представления времени нажмите кнопку «D». При выбранном 12-ти часовом формате представления времени индикатор «A» обозначает значение времени до полудня, а индикатор «B» – значение времени после полудня.
- Для установки временной разницы по Гринвичу используйте кнопки «D» и «B» .
- Разница относительно времени по Гринвичу – разница между временем в Гринвиче (Англия) и местом Вашего текущего местоположения.
- Данная величина может быть установлена в диапазоне от -12.0 до +14.0.
- Для выбора единицы измерения температуры нажмите кнопку «D»: «C» (градусы Цельсия) – «F» (градусы Фаренгейта).
- При выборе режима калибровки температуры используйте кнопки «D» и «B» для установки значения температуры в диапазоне от +10°C до -10°C (от +18°F до -18° F). При этом уже

9

- вам или отвлечь ваше внимание. Например, при управлении мотоциклом или велосипедом.
- Для включения/выключения автоподсветки нажмите и удерживайте в течение 3-х секунд кнопку «D» в Режиме Текущего Времени.

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА

- В данных часах вы можете использовать два типа секундомера для проведения измерений: однорежимный секундомер (измерение отдельных участков и общего времени преодоления дистанции) и двухрежимный секундомер (измерение отдельных участков и общего времени преодоления дистанции двумя спортсменами, а также измерение разницы по времени преодоления дистанции между ними).
- Рабочий диапазон Общего измеряемого времени ограничен 99 часами 59 минутами, 59,99 секундами.
 - Единица измерений – 1/100 секунды до 1 часа измерений, после 1 часа – 1 секунда.
 - Все данные измерений автоматически сохраняются в памяти часов.

13

сохраненные в памяти часов значения не изменятся.

10. По окончании установок нажмите кнопку «A» для возврата в Режим Текущего Времени.
11. Если вы не будете нажимать кнопки в течение некоторого времени, то часы автоматически перейдут в Режим Текущего Времени.

Термометр

В данных часах встроен специальный сенсор, который осуществляет измерение температуры окружающей среды.

- Измерения температуры ведутся каждые 2 минуты.
- Значения температуры отражаются на дисплее в Режиме Текущего Времени.
- Измерения возможны в диапазоне от -10.0° C до 60.0° C (от 14.0° F до 140.0°F).
- Обратите внимание на то, что температура вашего тела, прямой солнечный свет или влага могут повлиять на измерения температуры окружающей среды, тем самым, делая их неверными. Поэтому каждый раз, когда собираетесь производить измерения температуры – снимайте часы, убирайте их от прямого солнечного света и не допускайте попадания влаги.

10

Выбор типа секундомера

- В Режиме Секундомера нажмите кнопку «A» для выбора типа секундомера: однорежимный (индикатор «ST1») или двухрежимный (индикатор «ST2»).
- Вы не можете изменить тип секундомера во время измерений. Поэтому после сброса значения секундомера (нажатие кнопки «A») нажмите еще раз кнопку «A» для выбора типа секундомера.
- На дисплее каждого режима секундомера представлено количество оставшихся свободных записей для сохранения данных (индикатор «F»). В данных часах возможно сохранение до 50 записей.

Использование однорежимного секундомера

- После выбора однорежимного секундомера нажмите кнопку «D» для запуска работы секундомера.
- Для фиксации времени преодоления отдельного участка нажмите кнопку «D». Через несколько секунд в верхней части дисплея появится значение измеренного времени прохождения следующей дистанции, а в нижней части дисплея – общее время с момента старта.

14

- Если по каким-либо причинам Вам кажется, что показания температуры неверные, Вы можете произвести калибровку датчика температуры в Режиме Текущего Времени. При этом уже сохраненные значения температуры не изменятся.

РЕЖИМ АНАЛОГОВОГО ВРЕМЕНИ

В данных часах аналоговое время автоматически синхронизируется с цифровым (представление времени на дисплее). Однако, если по каким-либо причинам значения времени совпадают, проделайте синхронизацию самостоятельно:

- В Режиме Аналогового Времени нажмите и удерживайте кнопку «A» до появления мигающего значения текущего времени.
- Нажмите кнопку «D» для увеличения значения времени на 20 секунд.
- Удерживание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять значения с большей скоростью.
- Для проведения изменений с еще большей скоростью нажмите сначала кнопку «D», а потом кнопку «B». Остановить изменения можно нажатием любой кнопки.

11

- Каждое нажатие кнопки «D» автоматически сохраняет в памяти часов номер отдельного участка дистанции, время преодоления дистанции и общее время дистанции от момента старта. Таким образом, возможно сохранение до 99 участков одной дистанции.

4. По окончании измерений нажмите кнопку «A» для сброса значения секундомера в нулевое.

Использование двухрежимного секундомера

- После выбора однорежимного секундомера нажмите кнопку «D» для запуска работы первого секундомера.
- Нажмите снова кнопку «D» для фиксации времени преодоления отдельного участка дистанции.
- Для запуска второго секундомера нажмите кнопку «B». Для фиксации времени преодоления отдельного участка вторым стартающим нажмите кнопку «B» снова.
- Соответственно, при одновременной работе двух секундомеров нажмите кнопку «D» для фиксации времени одного секундомера, и кнопку «B» для фиксации времени другого.
- Через несколько секунд в средней части дисплея появится номер дистанции, пройденной «текущим» секундомером, а в верхней или нижней части дисплея – время преодоления данной дистанции.

15

- При фиксации времени прохождения дистанции другим секундомером – в нижней или верхней части дисплея появится время преодоления данной дистанции, а в противоположной части дисплея – разница между двумя измерениями.
- Если при этом время обоих стартующих совпадает – на дисплее появляется индикатор «+/-».
- Если разница во времени более 10 минут – на дисплее появляется индикатор «-->».
- 4. Каждое нажатие кнопок «D» и «B» автоматически сохраняет в памяти часов номер отдельного участка дистанции, время преодоления дистанции и общее время дистанции от момента старта. Таким образом, возможно сохранение до 99 участков одной дистанции.
- 5. По окончании измерений нажмите кнопку «A» для сброса значений обоих секундомеров в нулевое.

РЕЖИМ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ СЕКУНДОМЕРА

Вы можете использовать данный режим для просмотра и удаления сохраненных данных измерений.

1. Нажмите кнопку «A» в Режиме Записной Книжки для прокручивания записи.
2. Используйте кнопки «D» и «B» для прокручивания данных внутри одной записи.

16

- Вы можете также установить режим индикации начала часа. При этом два коротких звуковых сигнала будут подаваться в начале каждого часа.

Установка будильника

1. В Режиме Звукового Сигнала нажмите и удерживайте кнопку «A». Цифровое значение в разряде часов начнет мигать, так как оно выбрано для установки. В этот момент будильник автоматически включается.
2. Нажмите кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Часы – Минуты – Часы.
3. Нажмите кнопку «D» для увеличения и кнопку «B» для уменьшения выбранного значения. Удержание кнопки в нажатом состоянии позволяет изменять показания в ускоренном режиме.
4. Формат (12-часовой или 24-часовой) соответствует формату, выбранному Вами при установке текущего времени.
- Когда Вы пользуетесь 12-часовым форматом, будьте внимательны, чтобы правильно установить время до полудня или после полудня.
4. По окончании установок нажмите кнопку «A» для возврата в Режим Звукового Сигнала.

20

Однорежимный секундомер

Значение лучшего времени внутри одной записи (индикатор «BEST») – номер дистанции/время дистанции – ... – номер дистанции/время дистанции.

Двухрежимный секундомер

Номер записи лучшего времени измеренного первым секундомером (в нижней части дисплея) (индикатор «BEST»)/номер записи лучшего времени измеренного вторым секундомером (в верхней части дисплея) (индикатор «BEST») – Значение лучшего времени первого секундомера (в нижней части дисплея) / Значение лучшего времени второго секундомера (в верхней части дисплея) – номер дистанции/время прохождения дистанции (данные двух секундомеров в разных частях дисплея).

Удаление сохраненных данных

1. Нажмите кнопку «A» в Режиме Записной Книжки для выбора записи, данные которой вы хотите удалить.
2. Одновременно нажмите кнопки «D» и «B» для удаления данных внутри одной записи. На дис-

17

Проверка звучания будильника

В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку «D» для проверки звучания сигнала.

Включение/выключение звукового сигналов/индикации начала часа

В Режиме Звукового Сигнала нажмите кнопку «D» для выбора режимов в следующей последовательности: Все выключено – Включен только звуковой сигнал - Включен только индикация начала часа – Все включено.

РЕЖИМ МИРОВОГО ВРЕМЕНИ

В данном режиме вы можете просмотреть время в любом из 50 городов мира (30 часовых поясов).

- Значение мирового времени синхронизировано с текущим, поэтому нет необходимости устанавливать его самостоятельно.
- Для просмотра значений времени в других городах нажмите кнопки «D» и «B».
- Для включения летнего времени:

21

1. С помощью кнопок «D» и «B» выберите город, летнее время которого вы хотите установить.
2. Для включения («ВВТ»)/выключения летнего времени нажмите кнопку «A».

| Код города | Город | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|---------------|---------------------------|---|
| PPG | | -11.0 | Паго-Паго |
| HNL | Гонолулу | -10.00 | Папеэте |
| ANC | Анкара | -09.00 | Ном |
| YVR | Ванкувер | -08.00 | Ванкувер |
| SFO | Сан-Франциско | -08.00 | Сан-Франциско |
| LAX | Лос Анджелес | -08.00 | Лас Вегас, Сиэтл, Даусон Сити |
| DEN | Денвер | -07.00 | Эль Пасо, Эдмонтон |

22

плея при этом появится индикатор «CLR», что и будет означать удаление данных внутри одной записи.

РЕЖИМ ТАЙМЕРА ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА

Таймер с обратным отсчетом времени может быть установлен в диапазоне от 1 минуты до 100 часов.

- Когда обратный отсчет времени достигает нуля, раздается длинный звуковой сигнал.
- В режиме автоповтора по достижении нуля раздается звуковой сигнал, и обратный отсчет времени немедленно начинается снова с ранее установленного значения.

Установка времени Таймера

1. В Режиме Таймера при изображении на дисплее значения стартового времени нажмите и удерживайте кнопку «A». Показание часов стартового времени будет мигать.
2. Нажмите кнопку «C» для перехода из разряда в разряд в следующей последовательности: Часы – Минуты – Автоповтор – Часы.

18

3. Для ввода значений стартового времени используйте кнопки «D» и «B».

- Для установки времени таймера, равного 24 часам, введите значение «0:00».
- 4. Для включения («ON») и выключения («OFF») автоповтора используйте кнопку «D».
- 5. По окончании установок нажмите кнопку «A».

Использование Таймера

Нажмите кнопку «D» в Режиме Таймера для запуска обратного отсчета времени.

- Нажмите кнопку «D» снова для остановки обратного отсчета времени.
- Вы можете продолжить обратный отсчет времени, нажав кнопку «D».
- После остановки обратного отсчета времени можно нажать кнопку «A» для того, чтобы сбросить время обратного отсчета в стартовое значение

РЕЖИМ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА

Вы можете установить ежедневный звуковой сигнал. В установленное время звуковой сигнал включится за 10 секунд.

19

| Код города | Город | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|----------------|---------------------------|--|
| MEX | Мехико | -06.00 | Мехико Сити |
| CHI | Чикаго | -06.00 | Хьюстон, Даллас, Новый Орлеан, Виннипег |
| MIA | Майами | -05.00 | Майами |
| NYC | Нью Йорк | -05.00 | Монреаль, Детройт, Бостон, Панама Сити, Гавана, Лима, Богота |
| CCS | Каракас | -04.00 | Сантьяго |
| YYT | Св. Джонс | -03.50 | |
| RIO | Рио Де Жанейро | -03.00 | Сан Пауло, Буэнос Айрес, Бразилия, Монтевидео |

23

| Код города | Город | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|-----------|---------------------------|---|
| RAI | | -01.00 | Прая |
| LIS | Лиссабон | +00.0 | Дублин, Касабланка, Дакар, Абиджан |
| LON | Лондон | +00.0 | |
| BCN | Барселона | | |
| PAR | Париж | +01.00 | Амстердам, Алжир, |
| MIL | Милан | +01.00 | |
| ROM | Рим | +01.00 | |
| BER | Берлин | +01.00 | |

24

| Код города | Город | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|------------|---------------------------|---|
| SYD | Сидней | +10.00 | Мельбурн, Рабауль |
| NOU | Нумеа | +11.00 | Вила |
| WLG | Веллингтон | +12.00 | Нади, Науру, Крайстчерч |
| TBU | | +13.00 | |

• Указом президента Российской Федерации с июня 2011 года на всей территории России был отменен переход на летнее время. 21.07.2014 принят федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об исчислении времени“», в соответствие с которым 26.10.2014 в Российской Федерации стало 11 часовых поясов и большинство из них были смешены на час назад. Учитывайте эту информацию при настройке часов.

28

| Код города | Город | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|--------------|---------------------------|--|
| ATH | Афины | +02.00 | |
| JNB | Йоханнесбург | +02.00 | |
| 1ST | Стамбул | +02.00 | |
| CAI | Каир | +02.00 | |
| JRS | Иерусалим | +02.00 | |
| JED | Джидда | +03.00 | Кувейт, Эр-Рияд, Аден, Аддис Абеба, Найроби, Шираз |
| MOW | Москва | +03.00 | Москва |
| THR | Тегеран | +03.05 | |

25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--|---|
| Точность хода при нормальной температуре | +/-15сек. в месяц |
| Режим текущего времени | Часы, минуты, секунды, «До полудня» (A) / «После полудня» (P), год, месяц, число. |
| Календарная система | Автоматический календарь с 2000г. по 2099г. |
| Прочее | 12/24 часов формат представления времени, режим летнего времени (DST), термометр. |
| Режим аналогового времени | текущее время в любом из 50 городов мира (30 часовых поясов) |
| Режим мирового времени | ежедневный звуковой сигнал, индикация начала часа. Режим секундомера |
| Режим звукового сигнала | однорежимный, двухрежимный (фиксация времени двух стартующих) |
| Выбор режима секундомера | |

29

| Код города | Город | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|---------|---------------------------|---|
| DXB | Дубай | +04.00 | Абу Даби, Мускат |
| KBL | Кабул | +04.05 | |
| KHI | Карачи | +05.00 | |
| MLE | Мале | +05.00 | |
| DEL | Дели | +05.50 | Мумбаи, Калькутта |
| DAC | Дакка | +06.00 | Коломбо |
| RGN | Янгон | +06.50 | |
| BKK | Бангкок | +07.00 | Ханой, Вьентьян |

26

| | |
|------------------------------------|--|
| Максимальный диапазон измерений | 99 часов 59 мин 59,99 сек. |
| Режим записиной книжки секундомера | автоматическое сохранение данных измерений |
| Прочее | фиксация лучшего результата |
| Таймер обратного отсчета | |
| Диапазон измерений | 1 минута – 100 часов |
| Прочее | автоповтор |
| Прочее | подсветка (электролюминесцентные панели), автоподсветка. |

30

| Код города | Город | Разница по Гринвичу (GMT) | Другие крупные города данной часовой зоны |
|------------|----------|---------------------------|---|
| JKT | Джакарта | +07.00 | |
| SIN | Сингапур | +08.00 | |
| HKG | Гон Конг | +08.00 | Куала Лумпур, Манила, Перт, Улан Батор |
| BJS | | +08.00 | Бэй징 |
| SEL | | +09.00 | Сеул |
| TYO | Токио | +09.00 | Пхеньян |
| ADL | Аделаида | +09.05 | Дарвин |
| GUM | Гуам | +10.00 | |

27

ИНФОРМАЦИЯ О ТОВАРЕ

| | |
|--|---|
| Наименование: | часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.) |
| Торговая марка: | CASIO |
| Фирма изготовитель: | CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед) |
| Адрес изготовителя: | 1-6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan |
| Импортер: | ООО «Касио», 127015, Россия, Москва, ул. Бутырская, д. 77 |
| Гарантийный срок: | 1 год |
| Адрес уполномоченной организации для принятия претензий: | указан в гарантийном талоне |

31

