



РУССКИЙ

• Обязательно хранить всю пользовательскую документацию под рукой, чтобы пользоваться ею для справки в будущем.  
• Часы могут несколько отличаться от изображенных на иллюстрации.



**Выведение времени**


1. Выдвинуть головку до второго щелчка.
  2. Установить стрелки поворотом головки.
- Поворотом головки перевести их по часовой стрелке. Установить их на 4-5 минут вперед относительно выставляемого времени, а затем отвести назад на правильное время.

• При выведении времени обратить внимание на то, правильно ли выставлен час относительно полудня.  
3. Для возобновления отсчета времени нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.

**Выставление числа**

1. Выдвинуть головку до первого щелчка.
  2. Поворотом головки выставить число.
  3. Нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.
- Избегайте выставлять число в промежуток времени между 21:00 и 1:00.

**Пользование секундомером**



Секундомер позволяет отсчитывать время в пределах 11 часов 59 минут 59,95 секунды.

**Измерение истекшего времени**

1. Для включения секундомера нажать на кнопку (A).
  2. Для остановки секундомера нажать на кнопку (B).
- Повторное нажатие на кнопку (A) позволяет возобновить отсчет времени.
3. Проверить прошедшее время.
- В вышеприведенном примере показано, что прошло 10 часов 2 минуты 37,80 секунды.
- Для сброса показаний секундомера нажать на кнопку (C).
- Для возвращения секундной стрелки часов (соответствующий отсчет секунд) функции 1/20-секундной стрелки секундомера снова нажать на кнопку (C). Происходит переключение на режим часов.

**Примечания:**

- Когда головка выдвинута до первого или второго щелчка, не пытайтесь приводить секундомер в действие. Нажатие в это время на кнопку может привести к случайному повороту головки и изменению выставленного текущего времени или числа.
- Если исходное положение секундной и 1/20-секундной стрелок секундомера перестает совпадать, отрегулировать их положение в соответствии с описанным ниже так, чтобы после сброса показаний секундомера его секундная стрелка находилась на 12, а 1/20-секундная – на 0.

**Подравка положения стрелок секундомера**

1. Для сброса показаний секундомера нажать на кнопку (B) и проверить, положение секундной и 1/20-секундной стрелок секундомера.
  2. Выдвинуть головку до второго щелчка.
  3. Нажатием на кнопку (A) перевести секундную стрелку секундомера.
  4. Если 1/20-секундная стрелка секундомера находится в правильном положении, перейти к действию 5. Если нет – нажать на кнопку (C), чтобы перевести 1/20-секундную стрелку секундомера.
  5. После установки стрелок в нужное положение нажатием на головку вернуть ее в исходное положение.
- Имейте в виду, что выдвигание головки вызывает остановку секундной стрелки часов. После выполнения вышеописанных действий нужно подравнять положение стрелок.

**Часы с поворотной шкалой прошедшего времени**

- Поворотом поворотной шкалы прошедшего времени совместить метку '12' с минутной стрелкой.
- После того, как пройдет некоторое время, посмотреть, на какое деление поворотной шкалы указывает минутная стрелка.
- Это и есть прошедшее время.



- Некоторые водостойчивые часы оснащены головкой с винтовым стопором.
- В таких моделях головка выдвигается только после того, как винт ослаблен путем отвинчивания в направлении, показанном стрелкой на иллюстрации. При выдвигении цапсы головки не прилагайте чрезмерное усилие.
- Обратите также внимание на то, что такие часы терпят водостойчивость, если головка у них не зафиксирована винтом. После любого выставления часа обязательно закрутите винт до упора.



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Точность при нормальной температуре** – ± 20 секунд в месяц  
**Индикация:** 3 аналоговые стрелки (часовая и минутная – часов, секундная – секундомера), 4 циферблата (24-часовая циферблат часов, секундный циферблат часов и 20-х долей секунды секундомера, часовой и минутный циферблат секундомера), индикатор числа

**Функции секундомера:** максимальная время – 11 часов 59 минут 59,95 секунды  
единица измерения – 1 двадцатая секунды  
режим измерения – отсчет прошедшего времени

**Батарея** – 1 шт. сереброоксидная (типа SR927W)  
Около 2 лет на батарее типа SR927W

**Меры предосторожности**

**Водостойчивость**  
• Часам с надписью «WATER RESIST» или «WATER RESISTANT» на тыльной крышке относятся нижеследующие.

Маркировка	На лицевой стороне или тыльной крышке часов	Повышенная водостойчивость при ежедневном использовании		
		5 атм	10 атм	20 атм
Пример повседневного использования	Мытье рук, дождь	да	да	да
	Связанная с водой работа, плавание	нет	да	да
	Видеосъемка	нет	нет	да
	Полноценное купание	нет	нет	да

- Не пользуйтесь часами при подводном плавании и иных видах подводного плавания, для которых требуются воздушные баллоны.
- Часы без надписи «WATER RESIST» и «WATER RESISTANT» на тыльной крышке не защищены от воздействия пота. Избегайте пользоваться такими часами в условиях, где они будут подвергаться сильному воздействию пота, влаги, а также прямому попаданию водных брызг.
- Даже в случае водостойчивости часов не нажимайте на них кнопки и не держите головку в воде и жидке часы находятся во влажном состоянии.
- Даже в случае водостойчивости часов избегайте принимать в них ванну, а также находиться в местах, где применяются моющие средства (мыло, шампунь и т. д.). В таких условиях водостойчивость может снижаться.
- После погружения в морскую воду смывайте с часов всю соль и грязь пресной водой.
- Для поддержания водостойчивости периодически сдавайте часы для замены уплотнений (примерно раз в два-три года).
- Порядок проверки часов на предмет надлежащей водостойчивости после замены батареи знает обученный мастер. Для замены батареи требуются специальные инструменты. По поводу замены батареи обращайтесь только в магазин, в котором изделие было приобретено, или в уполномоченный сервисный центр «Касио».
- Некоторые водостойчивые часы снабжены модными кожаными ремешками. Избегайте в них плавать, заниматься мытьем и любыми другими действиями, при которых на кожаный ремешок попадает вода.
- При резком снижении температуры внутренняя поверхность стекла часов может запотевать. Если запотевание происходит относительно быстро, то часы исправны. Если запотевание не проходит или в часы попала вода, срочно сдайте их в ремонт.
- Долгительное пользование часами с водой внутри может привести к повреждению электронных компонентов и механических частей, лицевой стороны часов и т. д.

**Ремешок**

- Чрезмерная затяжка ремешка может вызывать потение и не давать проходить под ремешком воздуху, что может стать причиной раздражения на коже. Не затягивайте ремешок слишком сильно. Между ремешком и запястьем должно быть столько места, чтобы можно было пропустить палец.
- В результате износа, разрыхления ремешка (коррозия браслета) он может порваться (помпаться). Это может стать причиной того, что часы упадут с запястья и потеряются. Обязательно заботьтесь о ремешке (браслете) и ослаблении или иной проблемы срочно обратитесь в магазин, где вы приобрели часы, или в уполномоченный сервисный центр «Касио» на предмет проверки ремешка (браслета), его починки или замены. Имейте в виду, что за его ремонт и замену возьмется плата.

**Температура**

- Не оставляйте часы на приборной панели автомобиля, около нагревателя, в любом другом месте, где возможна очень высокая температура. Не оставляйте часы также и в местах, где возможна очень низкая температура. При очень высокой и очень низкой температуре часы могут отставать, спешить, останавливаться, де-монстрировать иные сбои в работе.

**Удары**

- Данные часы рассчитаны на удары, сопровождающие обычное ежедневное пользование ими и легкое движение: перебарывание мяча, игру в теннис и т. д. При этом падение часов и иные сильные удары могут привести к нарушению работы часов. Имейте в виду, что противоударные часы («G-SHOCK», «Baby-G», «G-MS») можно носить во время работы с тяжелой силой и иной деятельности, сопровождаемой сильной вибрацией, а также во время напряженных занятий спортом (мотокроссом и т. п.).

**Магнитное поле**

- В аналоговых и комбинированных (аналого-цифровых) часах перемагничивание стрелок обеспечивается магнитным приводом. Вблизи устройств, создающих сильное магнитное поле (трансформаторов, магнитное ожерелье, сосисный телевизор и т. д.), магнитное поле может вызвать отставание часов, ускорение их хода, остановку, что приводит к неточному отображению времени.

**Электростатический заряд**

- Воздействие очень сильного электростатического заряда может привести к отображению неправильного времени. Очень сильный электростатический заряд может также вызвать повреждение электронных компонентов.

**Химические продукты**

- Не допускайте попадания на часы разбавителей, бензина, растворителей, нефтепродуктов, жира, а также каких-либо чистящих средств, клея, краски, лекарственных и косметических средств, содержащих такие компоненты. Их попадание может вызвать изменение цвета, повреждение корпуса часов, ремешка из полимерного материала или из кожи, других частей.

**Хранение**

- Если вы планируете долго не пользоваться часами, тщательно удалите с них всю грязь, пот и влагу и положите в прохладное сухое место.

**Части из полимерного материала**

- Долгительный контакт часов с другими предметами, а также хранение их с другими предметами во влажном состоянии может приводить к окрашиванию частей часов из полимерного материала в цвет покрытия этих предметов. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно полностью их высушите и проверьте, не находятся ли они в контакте с другими предметами.
- Долгительное воздействие на часы прямого солнечного света (ультрафиолетового излучения), а также длительное неудаление с них грязи может привести к изменению их цвета.
- Трение окрашенных частей при определенных условиях (при частом воздействии внешней силой, длительном соприкосновении, ударе и т. д.) может привести к изменению цвета частей.
- Если на ремешок нанесены цифры, сильное протирание места нанесения цифр может привести к изменению цвета.
- Долгительное неудаление с часов грязи может привести к бесцветному флуоресцентного покрытия. Как можно скорее смывайте грязь с часов водой и высушивайте их.
- Под воздействием пота и грязи, а также при длительном воздействии высоких температур возможно изменение цвета полупрозрачных частей из полимерного материала.
- По поводу замены частей из полимерного материала обращайтесь в уполномоченный сервисный центр «Касио». Имейте в виду, что за замену этих частей возьмется плата.

**Ремешки из натуральной и искусственной кожи**

- Долгительное нахождение часов в контакте с другими предметами, а также хранение их с другими предметами во влажном состоянии может приводить к окрашиванию ремешка из натуральной или искусственной кожи в цвет покрытия этих предметов. Перед тем как положить часы на хранение, обязательно полностью их высушите и проверьте, не находятся ли они в контакте с другими предметами.
- Долгительное нахождение кожного ремешка под воздействием прямого солнечного света (ультрафиолетового излучения), а также длительное неудаление с кожного ремешка грязи может привести к изменению его цвета.

**Внимание!**

- Трение, а также загрязнение ремешка из натуральной или искусственной кожи может приводить к его окрашиванию и к изменению его цвета.

**Металлические части**

- Неудаление с браслета грязи может приводить к образованию ржавчины независимо от того, что он изготовлен из нержавеющей стали или плексигласа. Если часы попали под воздействие пота или воды, хорошо вытрите их мягкой впитывающей тканью и оставьте сушиться в хорошо проветриваемом помещении.
- Для чистки браслета потрите его мягкой зубной щеткой или подобным предметом, смоченным в слабом водном растворе умеренного нейтрального моющего средства. Старайтесь, чтобы раствор не попал на корпус часов.

**Ремешок, устойчивый к возникновению бактерий и запаха**

- Ремешок, устойчивый к возникновению бактерий и запаха, препятствует появлению запаха, который создается возникновением от пота бактериями, и гарантирует высокий комфорт и гигиеничность пользования ими. Для обеспечения максимальной устойчивости к возникновению бактерий и запаха содержите ремешок в чистоте. Грязь, пот и влагу удалите с ремешка мягкой впитывающей тканью. Ремешок, устойчивый к возникновению бактерий и запаха, поддается обработке микробцидами и бактериями. При этом они не предотвращают возникновения сыпи аллергического характера и тому подобных реакций на коже.

Имейте в виду, что «CASIO COMPUTER CO., LTD.» не несет никакой ответственности ни за какие убытки и ущерб, понесенные вами или любым третьим лицом в результате пользования данными моделями или нарушениями его работы.

**Обслуживание пользователем**

**Уход за часами**

- Грязь, скапливающаяся на корпусе или браслете может запачкать рукава одежды, вызвать раздражение на коже и даже повлиять на работу часов. Постоянно поддерживайте чистоту корпуса и ремешка. Часы, с которых удалена морская вода, сильно подвержены образованию ржавчины.
- Иногда на поверхности ремешка из полимерного материала появляются глянцевые пятна. На основании кожи и одежды они не скрываются. Для удаления пятен протрите ремешок тканью.
- Кожаный ремешок содержится в чистоте, протирая его сухой тканью. В процессе обычного ежедневного пользования ремешка как из полимерного материала, так и из кожи со временем изнашиваются и растрескиваются.
- В случае сильного растрескивания или износа ремешка обязательно замените его на новый. По поводу замены ремешка обращайтесь в магазин, в котором изделие было приобретено, или в уполномоченный сервисный центр «Касио». Имейте в виду, что за замену ремешка плата взимается и в течение гарантийного срока часов.
- Помните, что часы, как и одежда, находятся в контакте с кожей. Поэтому часы всегда должны содержаться в чистоте. Грязь, пот, воду, посторонние вещества удалите с корпуса и ремешка мягкой впитывающей тканью.

**Последствия недостаточного ухода за часами**

- Несмотря на высокую коррозионную стойкость нержавеющей стали, из которой изготовлены часы, на часах, с которых не удалена грязь, может возникнуть ржавчина. От ржавчины контакта металла с кислородом часа грязь вызывает разрушение оксидного слоя на поверхности металла, что приводит к образованию ржавчины.
- Даже если поверхность металла выглядит чистой, пот и ржавчина в трещинах могут пачкать рукава одежды, вызывать раздражение на коже и даже влиять на работу часов.

**Предвременный износ**

- Неудаление пота и воды с ремешка из полимерного материала, а также его хранение в местах, подверженных воздействию высокой влажности, могут привести к его преждевременному износу, возникновению трещин и разрывам.

**Раздражение на коже**

- У лиц с чувствительной кожей, а также в плохом физическом состоянии при ношении часов может возникнуть раздражение на коже. Такие лица должны особенно следить за чистотой ремешка из кожи или из полимерного материала или поменять ремешок на браслет. При возникновении сыпи или иного раздражения на коже немедленно снимите часы и обратитесь со специалистом по уходу за кожей.

**Замена батареи**

- Замену батареи предоставляйте магазину, в котором изделие было приобретено, или уполномоченному сервисному центру «Касио».
- Батарея подлежит замене на батарею такого типа, который указан в настоящей инструкции. Использование батареи другого типа может вызвать нарушение работы часов.
- При замене батареи попросите также проверить часы на надлежащую водостойчивость. Имейте в виду, что за осмотр на предмет водостойчивости возьмется отдельная плата.

**Первая батарея**

- Батарея, вставленная в часы до момента покупки, использовалась на заводе для проверки их функционирования и рабочих характеристик.
- Разрядка такой батареи может наступить до истечения обычного номинального срока ее службы, указанного в руководстве по пользованию. Имейте в виду, что за замену этой батареи плата взимается и в течение гарантийного срока часов.

**Слабое питание от батареи**

- На слабое питание от батареи указывает сильное отставание часов, потускнение дисплея, отсутствие индикации на дисплее.
- Работа часов при слабом питании от батареи может приводить к возникновению негипернативности. Замените батарею как можно скорее.

## Ограниченная гарантия «Касио» на часовые изделия

НАСТОЯЩИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН ИМЕЕТ СИЛУ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ТОЛЬКО В СТРАНЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ.

На **настоящее изделие**, исключая расходуемые материалы и все части с ограниченной прочностью—такие как корпус, стекло, батарея, ремешок или браслет (в случае наручных часов),—первоначальному покупателю дается гарантия отсутствия дефектов качества на момент поставки сроком на один год с даты приобретения («гарантийный период»). В течение гарантийного периода, при условии наличия подтверждающего покупку документа, изделие в гарантийный срок будет либо отремонтировано, либо заменено запасными или отремонтированными частями «Касио», либо заменено на новое или отремонтированное изделие той же или аналогичной модели. Для получения указанных гарантийных услуг просьба отнестись к изделию или выслать его за свой счет, приложив копию квитанции или иного подтверждающего покупку документа, в котором указана дата покупки, в один из сервисных центров, указанных на странице с заголовком «Касио» всегда готовая вам ПОМОЧЬ». При оказании обоснованных гарантийных услуг плата за замену частей и выполненную работу не взимается. Учитывая риск повреждения изделия, а также его потери в процессе пересылки в сервисный центр, изделие рекомендуется отправлять в каждой упаковке ценным отправление с уведомлением о вручении.

Клиент НЕ вправе предъявлять претензии согласно настоящей гарантии в связи с расходами на ремонт и наладку изделия, если:

- (1) проблема возникла в результате неправильного, грубого или небрежного обращения с ним;
- (2) проблема возникла в результате пожара или стихийного бедствия;
- (3) проблема возникла в результате неправильного ремонта или наладки, выполненных не в уполномоченном сервисном центре часовых изделий «Касио»;
- (4) повреждены или изношены его корпус, стекло, батарея, ремешок или браслет (в случае наручных часов);
- (5) при сдаче изделия на обслуживание не предъявлен подтверждающий покупку документ или
- (6) истек гарантийный период.

НИ ДАННАЯ, НИ ЛЮБЫЕ ИНЫЕ ГАРАНТИИ И РУЧАТЕЛЬСТВА, КАК ЯВНО ВЫРАЖЕННЫЕ, ТАКИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ ТОВАРНОСТИ ИЗДЕЛИЯ И ЕГО ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ, ПО ИСТЕЧЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА НЕ ДЕЙСТВУЮТ. МЫ НЕ СЕМСНИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО НЕПРЕДВИДЕННЫЙ И КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ МАТЕМАТИЧЕСКИМИ И ИНЫМИ НЕТОЧНОСТЯМИ ИЗДЕЛИЯ, А ТАКЖЕ ЗА УTRATY СОХРАНЕННЫХ ДАННЫХ, В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ НЕ ПРИЗНАЮТСЯ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ, А В НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВАХ И НА НЕКОТОРЫХ ТЕРРИТОРИЯХ—ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННОГО ИЛИ КОСВЕННОГО УЩЕРБА, А ТАКЖЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СМЕРТЬ ИЛИ ТРАВМУ ТОЙ СТОРОНЫ, НЕБРЕЖНОСТЬЮ КОТОРОЙ ОНИ ВЫЗВАНЫ, ТАК ЧТО В ПОДОБНЫХ СЛУЧАЯХ ВЫШЕПРИВЕДЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИСКЛЮЧЕНИЯ НА ВАС НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ. НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИЕ НАЛИЧИЯ У ВАС ИНЫХ ПРАВ, СОДЕРЖАНИЕ КОТОРЫХ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНОГО ГОСУДАРСТВА, ТЕРРИТОРИИ, СТРАНЫ. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ НИ В КОЕЙ МЕРЕ НЕ УЩЕМЛЯЕТ ЗАКОННЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЯ.

СПАСИБО ЗА ВАШ ВЫБОР ПРОДУКЦИИ «КАСИО».

### «Касио» всегда готова вам ПОМОЧЬ

При возникновении проблем с данным изделием просьба обращаться в одну из следующих организаций.

	США	Канада	Другие страны
<b>Информация о ремонте</b>	CASIO AMERICA, INC. 1-800-706-2534	CASIO CANADA LTD. 1-800-661-2274	Просьба обращаться в магазин, в котором изделие было приобретено.
<b>Адрес в интернете</b>	<a href="http://www.casio.com/support/">http://www.casio.com/support/</a>		<a href="http://world.casio.com/repair/">http://world.casio.com/repair/</a>

\* Покупатели, постоянно проживающие в США, могут зарегистрировать приобретенную продукцию на сайте <http://www.casio.com/support/>.