

ЧАСЫ SFX-10
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

В первую очередь ознакомьтесь с этой информацией

Батарея

- Батарея, установленная на заводе-изготовителе, разряжается во время хранения на складе и в магазине. При первых признаках разрядки батареи (индикатор тускнеет) замените батарею у Вашего дилера или дистрибьютора фирмы CASIO.

Водонепроницаемость

Часы классифицируются по разрядам (с I по V) в соответствии со степенью их защищенности от воды. Уточните разряд ваших часов с помощью приведенной ниже таблицы, для правильной эксплуатации ваших часов.

* Раз-ряд	Маркировка на корпусе	Брызги, дождь и т.п.	Плавание, мытье машины и т.п.	Подводное плавание, ныряние и т.п.	Ныряние с аквалангом
I	-	Нет	Нет	Нет	Нет
II	WATER RESISTANT	Да	Нет	Нет	Нет
III	50M WATER RESISTANT	Да	Да	Нет	Нет
IV	100M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Нет
V	200M WATER RESISTANT 300M WATER RESISTANT	Да	Да	Да	Да

***Примечания**

- Эти часы не являются водонепроницаемыми; избегайте попадания в них любой влаги.
- Не нажимайте кнопки под водой.
- Можно нажимать под водой кнопки, но не нажимайте углубленные кнопки. Если на часы попала морская вода, тщательно промойте их в пресной воде и вытрите насухо
- Возможно использовать во время водолазных работ (за исключением глубин, на которых используется гелиево-кислородная газовая смесь).

Некоторые водонепроницаемые часы укомплектованы кожаным ремешком. Не носите такие модели во время плавания или во всех других случаях, связанных с погружением ремешка в воду.

Меры предосторожности при эксплуатации Ваших часов


- Не пытайтесь открыть корпус или снять заднюю крышку.
- Прокладку для защиты от воды и пыли необходимо заменять через каждые 2-3 года.

- Если вода или конденсат попали в часы, немедленно отдайте их в ремонт Вашему дилеру или дистрибьютору фирмы CASIO.
- Не подвергайте часы воздействию избыточно высоких температур.
- Хотя часы оснащены противоударным механизмом, нежелательно подвергать их сильным ударам или ронять их на твердые поверхности.
- Не затягивайте браслет слишком сильно. Под браслет должен проходить палец.
- Для чистки часов и браслета пользуйтесь мягкой тканью, сухой или смоченной мыльным раствором. Не используйте легколетучие химические растворители (такие, как бензин, растворители, чистящие аэрозоли и др.).
- Всегда храните часы в сухом месте, если Вы ими не пользуетесь.
- Не подвергайте часы воздействию агрессивных реактивов таких, как бензин, чистящие реактивы, аэрозоли. Химические реакции с такими агентами приводят к разрушению прокладки, корпуса и полировки.
- На браслетах некоторых моделей часов нанесены их характеристики. При чистке таких браслетов соблюдайте осторожность, чтобы не стереть их.

Для часов, укомплектованных пластмассовыми браслетами...

- Вы можете заметить белесый порошкообразный налет на браслете. Это вещество не опасно для Вашей кожи или одежды, и его можно удалить, протерев браслет салфеткой.
- Если оставить влагу на пластмассовом браслете или оставить такие часы в помещении с высокой влажностью, то браслет может покорежиться, треснуть или порваться. Чтобы обеспечить сохранность пластмассового браслета, как можно скорее вытрите грязь или влагу мягкой тряпкой.
- Для часов, снабженных флуоресцентными браслетами и корпусами... Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать потускнение цвета флуоресценции.
- Длительный контакт с влагой может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с поверхности.
- Длительный контакт с другой влажной поверхностью может вызвать потускнение цвета флуоресценции. Как можно скорее вытрите влагу с флуоресцентной поверхности и прекратите нежелательный контакт с другой поверхностью.
- Сильное трение поверхности с напечатанным флуоресцентным рисунком с другой поверхностью может вызвать переход напечатанного цвета на другую поверхность.

CASIO COMPUTER CO LTD не несет ответственности по рекламациям третьих сторон, которые могут возникнуть при использовании этих часов.


ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ


Переключение между 12-часовым и 24-часовым форматом осуществляется нажатием кнопки "А" в Режиме Текущего времени. Каждое нажатие переключает экран с одного формата на другой.

УСТАНОВКА ЕЖЕДНЕВНОГО БУДИЛЬНИКА

Если будильник включен, звуковой сигнал раздается в течение 20 секунд в установленное время каждый день. Для остановки звукового сигнала нажмите кнопку "L". Если включен ежечасный сигнал, он раздается в начале каждого часа.

(Демонстрация звукового сигнала) Нажмите и удержите кнопку "А" в Режиме Будильника для того чтобы раздался звуковой сигнал.




Нажмите кнопку "L" в Режиме Будильника для установки значения часа. Каждое нажатие кнопки "А" увеличивает значение часа на 1.

Нажмите кнопку "L" для установки значения минут. Каждое нажатие кнопки "А" увеличивает значение минут на 1.

Нажмите "L" для завершения установки.

- Если нажать кнопку "С", часы вернутся в Режим Текущего времени. (Быстрое продвижение цифровых значений). Если во время установки нажать и удержать кнопку "А" не менее 2 секунд, показания изменяются быстро. Показания перестают изменяться, как только Вы отпустите кнопку.

[Включение и выключение Ежедневного Будильника и Ежечасного сигнала]



Включены ежедневный будильник и ежечасный сигнал | Оба сигнала отключены | Включен только ежедневный будильник | Включен только ежечасный сигнал

РЕЖИМ СЕКУНДОМЕРА



Режим позволяет Вам измерять полное и промежуточные времена событий и зафиксировать 2 первых места соревнований. Рабочий диапазон измеряемого времени ограничен 59 минутами 59.99 секундами. Далее секундомер сбрасывается в 00 и стартует снова

- а) Измерение чистого времени
 (А) =====> (А) (А) =====> (А) =====> (L)
 (Старт) (Стоп) (Повторный старт) (Стоп) (Сброс)
- б) Измерение разделенного времени
 (А) =====> (L) =====> (L) =====> (А) =====> (L)
 (Старт) (Разделение) (Отмена разделения) (Стоп) (Сброс)
- в) Разделение времени и фиксация времени 1-го и 2-го места
 (А) =====> (L) =====> (А) =====> (L) =====> (L)
 (Старт) (Разделение) (Стоп) (Отмена разделения) (Сброс)
 Финишировал первый бегун | Финишировал второй бегун | Запись времени второго бегуна | Запись времени первого бегуна

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И КАЛЕНДАРЬ

Важно: При осуществлении новых установок разряды изменяются в следующей последовательности:

Текущее время | Регулировка секунд | Установка часа | Установка минут | Установка месяца | Установка даты | Установка дня недели



- Нажмите (С) 3 раза для входа в Режим Установки и нажмите (А) по радиосигналу времени для коррекции и секунд
- Нажмите (L) для установки значения часа. Каждое нажатие (А) прибавляет 1 в разряде часов
- Нажмите (L) для установки значения минут. Каждое нажатие (А) прибавляет 1 в разряде минут
- Нажмите (L) для установки значения месяца. Каждое нажатие (А) прибавляет 1 к значению месяца
- Нажмите (L) для установки даты. Каждое нажатие (А) прибавляет 1 к значению даты
- Нажмите (L) для установки дня недели. Каждое нажатие (А) изменяет день недели

Нажмите кнопку "С" для завершения установки.

- Для обеспечения точности хода Ваших часов, корректируйте секунды каждый месяц по временным сигналам радио, телевидения, телефона и т.д.

(Быстрое продвижение цифровых значений). Если во время установки нажать и удерживать кнопку "А" не менее 2 секунд, показания изменяются быстро. Показания перестают изменяться, как только Вы отпустите кнопку.

(Независимая коррекция). Если необходима коррекция какого-либо одного разряда, ее можно осуществить, перескочив в нужный разряд последовательным нажатием кнопки "L".

(Функция Автореверса). Из любого Режимы Установки часы автоматически возвращаются в Режим Текущего времени через 1 - 2 минуты.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Точность хода при нормальной температуре: +/- 30 секунд в месяц
Показания дисплея.

Режим текущего времени:

Часы, минуты, секунды, индикатор до полудня/ после полудня (am/pm), месяц, дата, день недели

календарь:

Год, месяц, дата, день недели

Временная система: Переключатель между 12- и 24- часовым форматом

Календарная система: Авто-календарь с 28 днями в феврале

Ежедневный будильник

Ежечасный сигнал

Режим Секундомера:

Шаг измерения: 1/100 секунды

Диапазон измерения: 59 минут, 59.99 секунд

Режимы измерения: Полное время, промежуточное время, два первых результата соревнований

Батарея: 1 шт. типа CR-1616. Приблизительный срок службы 3 года

- Предполагается 20 секунд в день работы будильника.

Примечание: В результате неправильного нажатия кнопок повредить компоненты невозможно, если на индикаторе появилась нестандартная информация, то это означает, что последовательность их нажатия была неправильной.

Прочтите инструкцию и попробуйте снова.

Информация о товаре

Наименование:	часы наручные электронные / электронно-механические кварцевые (муж./жен.)
Торговая марка:	CASIO
Фирма изготовитель:	CASIO COMPUTER Co.,Ltd. (КАСИО Компьютер Ко. Лимитед)
Адрес изготовителя:	6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku,Tokyo 151-8543, Japan
Импортер:	ООО «Касио», 127055, Москва, ул. Сушевская, д.27, стр. 1, Россия
Страна-изготовитель:	
Гарантийный срок:	1 год
Адрес уполномоченной организации для принятия претензий:	указан в гарантийном талоне

*Продукция соответствует ГОСТ 26270-98 (п.4.35)
Сертификат соответствия № РОСС.ИР. АЯ 46.Д000003*